



Powerbank Energrid

Instrukcja obsługi

Wersja 2024.04.04

ENERGRID VS820PD i VS810PD to powerbanki specjalnie zaprojektowane dla osób niewidomych. Powerbanki z serii VS mogą ładować szereg urządzeń cyfrowych, w tym iPhone'a, iPada, smartfony i tablety z systemem Android.

Jak korzystać z powerbanku?

Aby naładować urządzenie:

1. Podłącz kabel ładowania do dowolnego z portów wyjściowych powerbanku. Porty wyjściowe są oznaczone dwoma i trzema wypustkami.
2. Podłącz ładowane urządzenie do drugiego końca kabla ładowania.
3. W zależności od wybranego trybu alarmowego, powerbank wydaje krótki sygnał dźwiękowy i/lub wibracje, a następnie długi sygnał dźwiękowy i/lub wibracje, aby potwierdzić prawidłowe połączenie.
4. Urządzenie jest teraz ładowane.

Uwaga: Port USB-C, oznaczony dwoma wypustkami, zapewnia szybsze ładowanie dla urządzeń iOS.

Aby naładować powerbank:

1. Podłącz kabel ładowania do ładowarki USB. Ładowarka USB o minimalnym prądzie wyjściowym 2A, zazwyczaj dołączona do zwykłego smartfona lub tabletu, nadaje się do ładowania powerbanku.
2. Podłącz drugi koniec kabla ładowania do dowolnego z portów wejściowych powerbanku. Porty wejściowe są oznaczone jedną i dwiema wypustkami.
3. W zależności od wybranego trybu alarmowego, powerbank wydaje długi sygnał dźwiękowy i/lub wibracje, a następnie krótki sygnał dźwiękowy i/lub wibracje, aby potwierdzić prawidłowe połączenie.
4. Powerbank jest teraz ładowany.

Uwaga: Port USB-C, oznaczony dwoma wypustkami, jest portem łączącym wejście i wyjście. Użytkownik może naładować powerbank lub ładować urządzenie przez ten sam port.

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii:

1. Naciśnij przycisk zasilania.
2. W zależności od wybranego trybu alarmowego, powerbank wydaje dźwięk i/lub wibracje w następujących wzorcach, aby wskazać różne zakresy poziomu naładowania baterii.

0% do 25% - jeden szybki dźwięk i/lub wibracja
25% do 50% - dwa szybkie dźwięki i/lub wibracje
50% do 75% - trzy szybkie dźwięki i/lub wibracje
75% do 100% - cztery szybkie dźwięki i/lub wibracje

Aby wybrać tryb alarmowy:

Przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie sekundy, aby zmienić tryb alarmowy. W zależności od wybranego trybu alarmowego, powerbank wydaje odpowiedni dźwięk i/lub wibracje, aby wskazać nowy wybór.

Ostrzeżenia:

- Powerbank zawiera materiał litowy, należy obchodzić się z nim ostrożnie.
- Sprawdź napięcie i prąd wejściowy urządzenia cyfrowego przed naładowaniem.
- Sprawdź napięcie i prąd wyjściowy ładowarki USB przed naładowaniem powerbanku.
- Nie używaj powerbanku w pobliżu ognia ani w warunkach wysokiej temperatury.
- Nie używaj powerbanku w mokrych warunkach.
- Nie rozkręcaj ani nie modyfikuj żadnych części powerbanku i jego akcesoriów.
- Nie korzystaj z uszkodzonego powerbanku.
- Powerbank i jego akcesoria nie są zabawkami dla dzieci i niemowląt.

Treść niniejszej instrukcji może zostać zmieniona bez wcześniejszego uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszej wersji instrukcji skontaktuj się ze sprzedawcą.

**Dystrybutor: LUMEN MICHAŁ KIJEWSKI • ul. Czerska 18 lok. 43 • 00-732
Warszawa • Tel. +48 22 213 0 216 • biuro@lumen.pl • LUMEN.PL**